

ステップ 1	ステップ 2
Image: Second	Apple ID. iCloud, iTunes Store 2
	<ul> <li>▶ 機内モード</li> <li>名前、電話番号、メール</li> <li>&gt;</li> <li>◇</li> <li>✓</li> <li>✓</li></ul>
● wi-Fi に接続した状態で、「設定」を タップします	2 「Apple ID」をタップし、最下部にある 「サインアウト」をタップします

ステップ 3	8	パスワードとセキュリ	ティ		ステ	yプ4	Nº.	
letooth	オン	支払いと配送先		なし		キャンセル	サインアウト	
а П	Ар	サブフクリプション ple IDパスワード			<ul><li> 機内モ-    </li><li> </li></ul>	データのコピー ま	-をこのiPadに残し すか?	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
カンド	"iPadを探す	t"をオフにするには" "のApple IDパスワードを入 力してください。			Bluetoc	5	<i>y</i> / <i>y</i> .	なし >
やすみモード クリーンタイム	パスワード	2	ore		6 通知	このiPadから削除されたデータ	フはiCloudで引き続き利用できます。	>
	キャンセ	zル オフにする	を設定		<b>●</b> サウント	コピーを残す:		>
Ŕ				· · ·		Safari		> 
3 Apple	ID の	パスワードを	入力します	-	4 「サ	インアウト」を	タップします。	





## iPad を初期化する方法

タップしてください

ステップ 7			ステップ 8			중 100% ₩
	フォント	>		40.		÷ 100%
A X79-291A	言語と地域	>		<一般	リセット	
○ 一般	辞書	>				
🕄 コントロールセンター				すべての設	定をリセット	
AA 画面表示と明るさ	VPN	未接続 >		すべてのコ	ンテンツと設定を消去	
📰 ホーム画面とDock	法律に基づく情報および認証	>	イン			
⑦ アクセシビリティ			preおよびその他を…			
● 壁紙	リセット	>		ネットワー	ク設定をリセット	
Siriと検索	システム終了			加入中のサ	ービス	
🝈 Touch IDとパスコード						
12 設定の「一般	般しの中の「リセッ	ルーを	8 「リセッ	トーの中	Ø	

③「リセット」の中の
 「すべてのコンテンツと設定を消去」を
 タップしてください

法人パソコンレンタル e-TAMAYA

builde C COLCキーボードの変換学習をリセットキーボードの変換学習をリセットoothオンキーボードの変換学習をリセットホーム画面のレイアウトをリセットホーム画面のレイアウトをリセットiPadを消去 すべての設定をリセットします。-をリセットレドiPadを消去 すべての設定をリセットします。レドiPadを消去 すべての設定をリセットします。レドiPadを消去 すべての設定をリセットします。レドiPadを消去 すべてのシディア、データ、および設定を 消去します。この操作は取り消せません。レドiPadを消去 すべてのシディア、データ、および設定を 消去します。この操作は取り消せません。	builde C COLC $+ - \vec{\pi} - \vec{F} $ の変換学習をリセット $+ - \vec{\pi} - \vec{F} $ の変換学習をリセット $+ - \vec{\pi} - \vec{F} $ の変換学習をoothオン $\bar{\pi} - \Delta$ 画面のレイアウトをリセット $i Padを消去$ $+ - \vec{\pi} - \vec{F} $ の変換学習を $\bar{\mu}$ $\bar{\mu}$ $- \delta$ リセット $\bar{\mu}$ $\bar{\mu}$ $\bar{\mu}$ $\bar{\mu}$ $- \delta$ リセット $\bar{\mu}$ $\bar{\mu}$ $\bar{\mu}$ $\bar{\mu}$ $- \delta$ リセット $\bar{\mu}$	ステップ 9	328		ステップ 1	<b>10</b>
iPadを消去     -をリセット       すべてのメディアとデータを消去し、 すべての設定をリセットします。     -をリセット       ンド     iPadを消去 本当に続けますか?       すべての設定をリセットします。     シド       すみモード     キャンセル       消去     すみモード	iPadを消去     -をリセット       すべてのメディアとデータを消去し、 すべての設定をリセットします。     -をリセット       すみモード     キャンセル       消去     ・       リーンタイム     ・	cooth	オン	キーボードの変換学習をリセット	tooth	キーボードの変換学習を
	у- <i>у</i> 97Д	ンド	 すべてのメテ すべての影 キャンセル	Padを消去 <sup>デ</sup> ィアとデータを消去し、 定をリセットします。 レ 消去	ト ンド すみモード	iPadを消去 本当に続けますか? すべてのメディア、データ、および設定を 消去します。この操作は取り消せません。

