Bluetooth マウスのペアリング(接続)手順

※手順は iPadOS 13.4 以降に対応しています。 ※マウスの充電が不足している際、接続できない場合もございます。



82

0

....

C arrah

④ [Bluetooth]を

オンにします。

.

0 -



 Bluetooth」マウスの電源 をオンにして、ペアリング ボタンを押します。

401

2 ホーム画面から「設定」を 開きます。

「デバイス」に表示された

※デバイスに名前が表示されなかっ

た場合、マウスの電源をオフにして

①からの方法を繰り返して下さい。

をタップします。

デバイスの『BT4.0Mouse』

82

0

.....

. ----

C aveater

B township

- 設定 0 **B** == E ++++ C strates B terrete
 - ③ iPadの [Bluetooth]を タップします。



S --



● ホーム画面から「設定」を 開きます。

ポインタコントロール

0

OTHER .

SHERE & LITE

おきのいだくいりまきまき

8129228-932

-

19-



4

[ポインタのサイズ]を 左右に動かして、お好みの

C

•

C avent

C distant

-

サイズに変更して下さい。







スクロールの方向を変更する



● ホーム画面から「設定」を 開きます。

		<	8
3 mmi /			
	1.04	Ar	
Timer.	100		17
		741364210-4	-
1-1-1-138	- 4.4	Principal State	4-
8		Bristing	

AVENS-U			
A			

④ [ナチュラルなスクロール] をオフにします。



③ 「トラックパッドとマウス」 をタップします。



5 スクロールの方向が ホイールの回転方向と 同じになります。

S	matta-d'
S ==	Auto1/272222188
C	
C	111.88
B arr-inte	3
	3411
B Sonn-sent-	88-84
ARATURAS.	18

####################################	



※カーソルが表示されない場合は マウスを動かしてみてください。 ※PadOS 13.4以前をご使用の際は この商品はご使用できません。







Bluetoothへアリングの意思

2710 Maak 118/80-0940-

 ⑥ 画面上に表示される

[ペアリング|をタップ します。 ※ペアリング出来ない場合は、マウス 裏の「青いボタン」を押して下さい。