





① 設定ボタンを押します。



② Wi-Fi ボタンを押します。



③ ネットワーク一覧から、接続先の無線 LAN の SSID を押します。  
※一覧が表示されない場合 Wi-Fi が ON  になっているかご確認ください。



④ パスワードが必要な場合、入力し[接続]を押します。  
SSID のパスワード (セキュリティーキー) が分からない場合、接続できません。



⑤ 接続したネットワークが上部に表示されし点が付きます。



⑥ 接続に成功すると右上に  マークが表示されます。